

## Adp@Home Dart Scorebord verkorte handleiding

### Scorebord

<b>ESC</b>	Ga naar het hoofd menu
<b>/</b>	Spelers omwisselen (alleen aan het begin van de partij)
<b>-</b>	Beurt terug (kan helemaal tot aan het begin)
<b>0-9</b>	Invoeren score gevolgd door Enter
<b>←</b>	Invoer corrigeren

### Menu's

<b>-</b>	Naar boven navigeren
<b>+</b>	Naar beneden navigeren
<b>Enter</b>	Ga naar geselecteerde pagina

### Typen

\* = switchen tussen hoofd en kleine letter

1 = A, B, C	2 = D, E, F	3 = G, H, I	4 = J, K, L	5 = M, N, O
6 = P, Q, R	7 = S, T, U	8 = V, W, X	9 = Y, Z	← = Corrigeren

### Instellingen

<b>-</b>	Naar boven navigeren
<b>+</b>	Naar beneden navigeren
<b>2 en 8</b>	Spelers lijst en reclame map selecteren
<b>Klaar</b>	Navigeer naar 'Klaar' gevolgd door Enter om terug te keren naar het hoofdmenu

De volledige handleiding is te vinden op de bijgeleverde USB-stick en op onze website <https://www.adp-scoreborden.nl>